

### Informações básicas



O controle remoto SKY HDTV necessita de duas pilhas AAA para seu funcionamento. Se ele estiver sem pilhas ou se as mesmas estiverem fracas e uma troca se fizer necessária, siga os seguintes passos:

- 1 Abra o compartimento das pilhas na parte traseira do controle.
- 2 Coloque as pilhas observando a polaridade (+) ou (-) indicada dentro do compartimento das pilhas.
- 3 Feche a tampa do compartimento das pilhas, pressionando a tampa até encaixá-la corretamente.


**Importante:** em caso de troca, para não perder a configuração do seu controle remoto SKY HDTV Zapper:

- 1 Insira as novas pilhas em, no máximo, 10 minutos após a retirada das pilhas antigas.
- 2 Não misture pilhas velhas e novas, assim como pilhas de diferentes tipos (normais, alcalinas etc).

### Programando o controle remoto para operar sua TV

Pressione a tecla MENU , e utilize as TECLAS DE NAVEGAÇÃO  para selecionar a opção Config. e Controle dos Pais, depois Configurações do Sistema, opção Contr. Remoto e siga as orientações da tela para programar seu controle remoto na operação de sua TV e outros equipamentos.





### Reservando Programas

Para reservar um programa através do Guia de Programação, selecione o programa desejado e pressione a tecla CONFIRMA , selecione Reservar e Agendar Reserva.





### Cancelando reserva de programa

Pressione a tecla LISTA . Utilize as TECLAS DE NAVEGAÇÃO  para selecionar o programa e pressione a TECLA VERMELHA  para cancelar a reserva.

### Buscando programas

Pressione a tecla MENU  em seu controle remoto e utilize as TECLAS DE NAVEGAÇÃO  para selecionar a opção Busca de Programas. Em seguida, pressione a tecla CONFIRMA  e escolha a opção de busca por Título, Pessoa, Canal, Palavra-Chave ou Buscas Recentes e pressione CONFIRMA  novamente. Utilize o teclado virtual para formar a busca e selecione a opção desejada para obter informações do programa escolhido.

### Utilizando as TECLAS DE ATALHO

As TECLAS DE ATALHO     possuem funções que variam de acordo com a tela de navegação selecionada em sua SKY. Visualize na tela as opções das teclas de atalho.

**TV VÍDEO**  
Muda a saída de vídeo/áudio da TV.

**TELA TV**  
Altera o formato e a resolução da imagem da TV

**VOLUME**  
Ajusta o volume de áudio.

**MUDO**  
Ativa ou desativa o áudio temporariamente.

**GUIA**  
Acessa o Guia de programação

**CANAL DO CLIENTE**  
Acessa o canal do cliente.

**RETORNA**  
Volta para a última tela visualizada nos menus.

**CONFIRMA**  
Confirma as opções desejadas.

**MENU**  
Acessa o menu SKY.

**LISTA**  
Acessa seus programas reservados.

**DASH**  
Para digitar — dos canais HD.  
Ex.: XX — 1

**TECLAS ALFANUMÉRICAS**  
Para digitar os números dos canais e textos.

**TECLAS DE ATALHO**  
Opções de atalho visualizadas na tela, quando disponíveis.



**MODO DE OPERAÇÃO**  
Permite controlar a sua SKY ou a TV.

**SKY & TV**  
Liga/Desliga SKY e TV ao mesmo tempo.

**SAIR**  
Sai das telas de menu e volta para o último canal visualizado.

**INFO**  
Acessa a sinopse.

**TECLAS DE NAVEGAÇÃO**  
Possibilita a navegação pelo Menu e demais recursos.

**CH**  
Muda o canal da TV e desce/sobe a barra de rolagem das teclas do Menu.

**PREV**  
Volta para o último canal visualizado.

**ITV**  
Acessa o conteúdo interativo do canal, quando disponível.