

# **Configuração Wi-Fi**

## **Modem SKY**

**Huawei (E5172Bs-925)**

**Maio/2015**

Imagem do modem Huawei



Acesse o modem SKY por meio dos passos enumerados abaixo

Abra o navegador (Internet Explorer, Google Chrome, etc) e digite [192.168.100.1](http://192.168.100.1) . Aperte o **ENTER**

Em seguida entre com o nome de usuário [admin](#) e senha [admin](#) e clique no botão [Login](#)

2 Nome de usuário:

3 Senha:

Idioma:

⚠ Digite seu nome de usuário e senha.

4

## Configuração do Wi-Fi

\* Siga os passos enumerados ao lado para alterar o nome da Rede Wi-Fi e a Senha Wi-Fi

1

2

3

4

5

**SSID** é onde você colocará o NOVO nome da sua **Rede Wi-Fi**. Coloque o nome de sua preferência.

**WPA-PSK** é onde você colocará sua NOVA **Senha do Wi-Fi**. Coloque a senha de sua preferência.

Clique no botão **Enviar** para salvar o novo nome e a nova senha. Aguarde a próxima tela.



The screenshot shows the Huawei modem web interface. At the top left is the SKY BANDA LARGA logo. At the top right, there is a language dropdown set to 'Português (Brasil)', and links for 'Ajuda' and 'Logout'. Below the logo, there are status icons for USIM, signal strength, LAN, Wi-Fi, and a help icon. A navigation bar contains the following menu items: 'Início', 'Internet', 'LAN', 'Wi-Fi', 'Segurança', and 'Sistema'. The main content area displays a red dashed box with the message: 'O módulo Wi-Fi está reiniciando... Aguarde.' Below this message is a large upward-pointing arrow. At the bottom, a red box contains the following text: 'Após desaparecer a mensagem acima, seu Wi-Fi estará com o novo nome e a nova senha. Você poderá fechar a janela, procurar o Wi-Fi no seu computador, celular ou tablet e entrar com a senha que você escolheu.'