

Configuração Wi-Fi

Modem SKY

Gemtek (WLTFSR-106GN)

Maio/2015



Modem Gemtek



BANDA Modem Gemtek

Acesse o modem SKY por meio dos passos enumerados abaixo





Sky BANDA Modem Gemtek

192.168.100.1/index.asp?tii ×							
C 192.168.100.1/index.as	p?timestamp=1424717159835			Entra	ar como Enduser	रू ए	Ð
LTE	Modo : LTE Operator : 000000 Sinalizar:	Q QQ Rede	Endereço IP LAN : Máscara da sub- rede LAN : Endereço IP WAN : Máscara da sub- rede WAN :	192.168.100.1 255.255.255.0 N/A N/A			
Wi Fi Wifi	Estado : 🔐 802.11 b g n SSID : 👔 SKY_D43929	Clique na ca	Estado : 💡 aixa <u>Wi-Fi</u>				
Gerencia	Nome do SKY_D43929 Dispositivo :	Monitorando	Tempo de Funcionamento : Taxa de Uplink : Taxa de Downlink :	4 minutos 0.000 kbps 0.000 kbps			
Sobre	Provedor de serviço : SKYBANDALARGA Versão de firmware : 01.01.02.054						



Modem Gemtek



Configuração do Wi-Fi

* Siga os passos enumerados abaixo para alterar o nome da Rede Wi-Fi e posteriormente a Senha Wi-Fi

WiFi	Configurações	WiFi		
Estado	Estado da Interface	Habilitar Desabilitar	r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
-	Nome da Rede (SSID)	SKY_D43929		
Nome da Rede (S colocará o NOVO Coloque o nome	Nome da Rede (SSID) é onde você colocará o NOVO nome da sua <u>Rede Wi-Fi</u> . Coloque o nome de sua preferência.			
	Limite RTS	2347 (faixa: 1~2347)		
	Modo de proteção CTS	Auto 💌		
	Comprimento do preâmbulo	Preâmbulo curto 💌		
	Difusão do SSID	Habilitar 💌	Arraste a barra lateral	
Segurança		onuranca	para baixo para poder colocar a nova <u>Senha</u> <u>Wi-Fi</u>	
	C	ancelar Apli	car	

Configuração do Wi-Fi

* Siga os passos enumerados abaixo para alterar a Senha Wi-Fi e salvar a nova configuração

WiFi	Configurações
Estado Configurações	Configuração do tipo de SegurançaAutenticaçãoWPA/WPA2-Personal Modo MistoCriptografiaTKIP/AES
	Configuração pre-compartilhada Intervalo de troca das chaves 3600 Frase de autorização da chave ohmdt1yd
Frase de aut você colocar Coloque a se	orização da chave é onde tá sua NOVA <u>Senha do Wi-Fi</u> . enha de sua preferência. Adicionar Cliente WiFi por WPS
	Lista da Controla da Asoana Cancelar Aplicar 2

Clique no botão <u>Aplicar</u> para salvar a nova senha. Depois feche a janela, procure o novo nome do Wi-Fi no seu computador, celular ou tablet e entre com a senha que você escolheu.