

Configuração Wi-Fi

Modem SKY

Nokia (CPEi-Ite 7212)

Maio/2015



Imagem do modem Nokia





Acesse o modem SKY por meio dos passos enumerados abaixo



Configuração do Wi-Fi

* Siga o passo enumerado abaixo para ir até a página de configuração do Wi-Fi

Buscando				
🔇 🧉) 🚳	- <u>-</u>		
Configuração Wi-F	Fi Administração	Sobre		
Status Informações CP	Notas Legais			
Status da Rede Sem Fi	Clique no botão V	Vi-Fi	Status de Rede de Internet	
Status de Rede			Endereço IP	N/A
Provedor de Rede	N/A		Máscara de Subrede	N/A
Tempo Conectado	N/A		Gateway Padrão	N/A
APN	N/A		Servidor DNS	N/A
RSSI	N/A			
SINR	N/A		Status do Dispositivo	
RSRP	N/A		Firewall	Ligado
RSRQ	N/A		NAT	Habilitado
Taxa de Uplink	0.0 Kbps		Wi-Fi	Ligado
Taxa de Downlink	0.0 Kbps		Tempo ligado do dispositivo	0 dias 0 horas 1 min



Configuração do nome da rede Wi-Fi

* Siga os passos enumerados abaixo para alterar o nome da Rede Wi-Fi

Buscando				
Configuração	€ ₩i-Fi	Administração	Sobre	SKY BANDA LARGA
Configurações Básicas	Segurança Ser	m Fio Rede Visitantes	WDS Configura	ações Avançadas
Configuração Básica				Ajuda
Interface Wi-Fi		🍥 Habilitar 💿 De	esabilitar	Nome de Rede Wi-Fi (SSID) é onde você
Nome de Rede Wi-Fi (S	SID)	SKY_56565	2	colocará o NOVO nome da sua <u>Rede Wi-Fi</u> .
Modo de Operação		802.11n	•	Coloque o nome de sua preferência.
Canal de Operação		Automático	•	
		Aplicar 3	Cancelar	
Clique n	o botão <u>A</u> r	<mark>olicar</mark> para salva	r a alteração e	e aguarde a próxima tela.

Tela de confirmação da nova configuração

Buscando		
Configuração Wi-Fi	Administração Sobre	SKY BANDA
Configurações Básicas Segura	nça Sem Fio Rede Visitantes WDS Configurações Avançadas	
Configuração Básica		Ajuda
Interface Wi-Fi Nome de Rede Wi-Fi (SSID) Modo de Operação Canal de Operação	 Após clicar no botão <u>Aplicar</u> na tela anterior, será mostrada a caixa abaixo pedindo para confirmar a alteração do nome da rede Wi-Fi. Clique no botão <u>OK</u> e aguarde a próxima tela. 	
	Apic Usso o forçará a fazer novo login na interface Web. Tem certeza que deseja prosseguir? Meneelar Meneelar	

BANDA Modem Nokia

Acesse novamente o modem SKY por meio dos passos enumerados abaixo para configurar desta vez a senha Wi-Fi



Configuração do Wi-Fi

* Vá novamente no botão Wi-Fi para configurar agora a nova senha Wi-Fi

Buscando						
٩	0	(\$\$)				
Configuração	Wi-Fi	Administração	Sobre			
Status Informações (CP Notas L	egais				
Status da Rede Sem	Fi 1 C	lique no hotão M	/i-Fi	Status de Rede de Inter	rnet	
Status de Rede				Endereço IP	N/A	
Provedor de Rede		N/A		Máscara de Subrede	N/A	
Tempo Conectado		N/A		Gateway Padrão	N/A	
APN		N/A		Servidor DNS	N/A	
RSSI		N/A				
SINR		N/A		Status do Dispositivo		
RSRP		N/A		Firewall	Ligado	
RSRQ		N/A		NAT	Habilitado	
Taxa de Uplink		0.0 Kbps		Wi-Fi	Ligado	
Taxa de Downlink		0.0 Kbps		Tempo ligado do disposit	tivo 0 dias 0 horas 1	1 min

Configuração da senha do Wi-Fi

(1

* Siga os passos enumerados abaixo para alterar a senha do Wi-Fi

	9		SKY BANDA
ique no botão	li-Fi Administração egurança Sem Fio Rede Visitantes	Sobre s WDS Configurações Avançadas	
Configurações de Segura	ança		Ajuda
Rede Sem Fio	Local	v	
Tipo de Segurança	WPA/WPA2	•	
Intervalo de Renovação de Grupo	Chave de 3600	segundos	
Tipo de Encriptação	TKIP+AES	•	Frase de Segurança é onde você coloca
Tipo de Segurança	Pessoal	•	sua NOVA <u>Senha do Wi-Fi</u> . Coloque a
Frase de segurança	skybandalarga	2	senha de sua preferência.
Configurações de WPS			
Configuração Wi-Fi Protegi	da (WPS) 💿 Habilitar 💿 D)esabilitar	
Método WPS	PBC	v	
	Adicionar Cliente		
Clique no bo	otão <u>Aplicar</u> para salva	r a nova senha e aguarde a	a próxima tela.
	3 Aplicar	Cancelar	

Tela de confirmação da nova configuração

Buscando			
Configuração	Wi-Fi Administração	Sobre	SKY BANDA LARGA
Configurações Básicas	Segurança Sem Fio Rede Visitantes Wi	DS Configurações Avançadas	
Configuração Básica			Ajuda
Interface Wi-Fi	labilitar 💿 Desabilit	tar	
Nome de Rede Wi-Fi (SSI	Após clicar no botão Aplic	ar na tela anterior, será mostrad	a a caixa
Modo de Operação	abaixo pedindo para confi	rmar a alteração da senha Wi-Fi.	Clique
Canal de Operação	no porao <u>Ok</u> e aguarde a p		
	Ap.ic Ap.ic We	to o forçará a fazer novo login na interface eb. Tem certeza que deseja prosseguir?	
		Em seguida você poderá fec seu computador, celular ou você escolheu.	har a janela, procurar o Wi-Fi tablet e entrar com a senha c