

Configuração Wi-Fi

Modem SKY

Technicolor (TG2000)

Fevereiro/2016





Acesse o modem SKY por meio dos passos enumerados abaixo

SKY BANDA

Modem Technicolor



Visão Geral	Wireless	Rede Local	Dispositivos
Versão de Firmware: 6218-1480000 TX Power: 0.0 dB	WiFi ativado Nome da rede é SKY_0CA844	DHCP ativado IP do Gateway é 192.168.100.1 e a máscara é 255.255.255.0	1 dispositivo ethernet conectado 0 dispositivos WiFi conectados
	Serviços da WAN	Firewall	LTE all
	 DMZ desativado DynDNS desativado 0 regras de redirecionamento de portas definidas 0 regras de upnp ativas 	Nível do firewall: normal	Ativado Status: SIM Não Presente Tipo de Rádio: LTE



Acesse o modem SKY por meio dos passos enumerados abaixo



© Technicolor 2015



Gerenciamento

Gerenciamento de usuário e Visualizador de log Gerenciamento de Usuários Visualizar Log

Configuração do Wi-Fi

* Siga os passos enumerados abaixo para alterar o nome da Rede Wi-Fi e posteriormente a Senha Wi-Fi

ateway × 📃		(A) (- (7)
C 192.168.100.1		5
		Português • admin •
Wireless		mostrar modo avançado
Interface		A
Ativado Frequência da banda Endereço MAC Velocidade Canal Canal atual Largura do canal Ponto de Acesso	2.4GHz c4:ea:1d:0c:a8:45 130Mbps Auto	Arraste a barra lateral para baixo para poder configurar a nova
Nome de SSID	SKY_0CA844	
Modo de segurança	WPA+WPA2 PSK	-
	Cancelar	

Configuração do Wi-Fi

SKY BANDA

* Siga os passos enumerados abaixo para alterar a Senha Wi-Fi e salvar a nova configuração

ateway ×					A La	ð
C 192.168.100.1						\$
SKY BANDA			Portugu	uês 🔻	admin	•
Wireless				mostrar modo avançado	×	
Canal	Auto	•				^
Canal atual	6					
Largura do canal	20MHz	T				
Ponto de Acesso						
Nome de SSID	SKY_0CA844		Senha da rede wireless	é onde você		18
Modo de segurança	WPA+WPA2 PSK	- 1	colocará sua NOVA Ser	nha do Wi-Fi		
Senha da rede wireless	e5b83bdc]	Coloque a senha de sua	a preferência.		
WPS	OFF					
Código PIN WPS do AP	14018022					
Código PIN WPS do dispositivo		O Definir código P	IN			L
Botão WPS	C Acionar	Clique no botã	o <mark>Salvar</mark> para salvar a			11
nova senha e o novo nome do Wi-Fi.						
		Cancelar	Salvar 2			

Configuração do Wi-Fi

* Siga os passos enumerados abaixo para alterar a Senha Wi-Fi e salvar a nova configuração

🗅 Gateway 🛛 🗙 🗙			
← → C 🗋 192.168.100.1	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Wireless		mostrar modo avançado	
Alterações salvas com s	sucesso		
Interface	1 Alterações salv	vas com sucesso	
Ativado			
Frequência da banda	2.4GHz		
Endereço MAC	c4:ea:1d:0c:a7:ff		
Velocidade	130Mbps		
Canal	Auto •		
Canal atual	1		
Largura do canal	Clique no botão Fechar e depois você já poderá fech	nar a janela, procurar o Wi-Fi	
Ponto de Acesso	no seu computador, celular ou tablet e entrar com a	a senha que você escolheu.	
Fechar 2			