



# **APRESENTAÇÃO MODEM GEMTEK**





Acesse o modem SKY por meio dos passos enumerados a seguir:

Abra o navegador Firefox ou Internet Explorer e digite o endereço IP <u>192.168.100.1</u> e dê <u>ENTER</u>



## 2

### Entre com o nome de usuário <u>admin</u> e senha <u>admin.</u> Clique no botão <u>Iniciar</u> <u>Sessão</u>

#### äll 🗖 1

SKY BANDA

•••••	
Português	

Informações Básicas LTE	
ID da célula global	N/A
PCI	N/A
RSRP	N/A
RSRQ	N/A
SINR	N/A
Potência de TX	N/A
Velocidade atual de Downlink	N/A
Velocidade atual de Uplink	N/A
IMEI	351692072348294
IMSI	777770000753672

Informação do roteador	
Status da conexão	Procurando
Tempo Online do Dispositivo	00:09:23
Versão de Software	00.00.91.999 (09/13/2018)
Serial Number	GMK171206001872
Marca e Modelo	Gemtek
Versão do Modem	MPSS.JO.2.0.1.c1-00123 06.61.00.011

LAN		
Endereço IP	192.168.100.1	

N/A	
N/A	
N/A	
N/A	
	N/A N/A N/A N/A

WAN - IPv6	
Endereço da WAN	N/A
Gateway padrão	N/A
DNS primário	N/A
DNS secundário	N/A

Wi-Fi		
Ativar Wi-Fi	Habilitar	
Nome da rede (SSID)	Sky_E37C25	
Canal de rádio	Auto	
Criptografia	WPA-WPA2-MIXED PSK + TKIP / AES	
Dispositivo Conectado	0	



4

Após clicar em Aplicar na alteração da senha, o MODEM irá te direcionar para um novo acesso usando a nova senha.

#### 51 🗖 1

SKY BANDA

1.000 <b>-</b> 000-00	
Português	V
Senha	

D da célula global	N/A
PCI	N/A
RSRP	N/A
RSRQ	N/A
SINR	N/A
Potência de TX	N/A
/elocidade atual de Downlink	N/A
/elocidade atual de Uplink	N/A
MEI	351692072348294
MSI	777770000753672

Informação do roteador	
Status da conexão	Procurando
Tempo Online do Dispositivo	00:07:39
Versão de Software	00.00.91.999 (09/13/2018)
Serial Number	GMK171206001872
Marca e Modelo	Gemtek
Versão do Modem	MPSS.JO.2.0.1.c1-00123 06.61.00.011

WAN - IPv4		
Endereço IP	N/A	
Gateway padrão	N/A	
DNS primário	N/A	
DNS secundário	N/A	

WAN - IPv6	
Endereço da WAN	N/A
Gateway padrão	N/A
DNS primário	N/A
DNS secundário	N/A

Wilfi		
Ativar Wi-Fi	Habilitar	
Nome da rede (SSID)	Sky_E37C25	
Canal de rádio	Auto	
Criptografia	WPA-WPA2-MIXED PSK + TKIP / AES	
Dispositivo Conectado	0	

## Agora vamos configurar o Wi-Fi

			Idioma	Português 3	ወ
	Statue   Gerenciamento   Per	sonalização   Bá	sica		
	Status do Modem				
Status do Dispositivo					
	Rede	N/A	Status da conexão	Procurando	
Status do Modem	Tempo de conexão		Status do Roaming	N/A	
	ID da Célula (HEX)	N/A	Nome da Operadora	N/A	
Status da Conexão	PLMN	N/A	ICCID	89557701020000440936	
0 - h	IMSI	777770000044093	Banda conectada	N/A	
Soble	Velocidade atual de Uplink	N/A	Velocidade atual de Downlink	N/A	
	Tráfego de Downlink e Uplink		0 Bytes / 0 Bytes	Limpar tráfego	
	SINR	N/A	RSSI	N/A	
	RSRQ	N/A	RSRP	N/A	
	PCI	N/A	PIN permanecente	3	
	PUK permanecente	10	Status do USIM	USIM pronto	

Digite no campo <u>Nome da Rede (SSID)</u> o nome da Rede Wi-Fi que você deseja e a nova senha do Wi-Fi no campo <u>Senha</u>. Em seguida clique em <u>Aplicar</u>

7

ăil 📮 1	Idioma Português	C	ወ	ß
SKY BANDA LARGA	Status Gerenciamento Personalização Básico Avançado WIPI			
Básico	Básico			
Avançado	▼ Wi-Fi 2.4GHz Ativar Wi-Fi 2.4GHz			
WPS	Nome da rede (SSID) Sky_E37C25			
Cliente conectado	Ocultar SSID	-		
AP vizinho	Senha 7v6h8n7z Exibir			
	6 Clique nesta caixa para exibir a senha			
	Desfazer Aplicar Ajuda			

\_.

Será mostrado uma mensagem que você perderá a conexão e precisará conectar à nova rede Wi-Fi com as configurações que você acabou de fazer. Clique em SIM para confirmação. O modem irá reiniciar!

8

